

ERA FIT BD BASICA

GRABAR PRIMER EMISOR

BIDIRECCIONAL		MONODIRECCIONAL	
Meter corriente <10S	1 Movimiento	Meter corriente >10s	1 Movimiento
Pulsar ▲▼	3 Movimiento	■(5s)	3 Movimientos

GRABAR COTAS SUPERIOR E INFERIOR (Bidi y Mono)

▲(▼) ■ y ▲	Hasta apertura máxima 3 Movimientos
▼(▲) ■ y ▼	Hasta cierre máximo 3 Movimientos

BORRADO TOTAL DE LA MEMORIA (Bidi y Mono)

Quitar corriente (5Seg)	
Meter corriente Pulsar ▲▼	5 Movimientos

PROGRAMAR EMISOR (BIDI)

Meter corriente <10S

1 Movimiento

Prog(5s)

Se pone en marcha

Pulsar ▲

Al inicio de la subida

Pulsar ▼

Al inicio de la bajada

3 Movimientos

COTAS SUPERIOR E INFERIOR (BIDI)

Prog

2 Movimientos

▲

2 Movimientos

▲

Hasta cota superior

■

3 Movimientos

NOTA: Para la cota inferior sustituir el pulsador de ▲ por el pulsador de ▼

COTA INTERMEDIA (BIDI)

Prog

2 Movimientos

▲ y ▼

2 Movimientos

▲ ó ▼

Hasta cota intermedia

■

3 Movimientos

---- Elegir opción ----

▲ y ▼

4 Movimientos

O en otro emisor

⊙

4 Movimientos

BORRADO (BIDI)

Prog

2 Movimientos

Prog

2 Movimientos

Prog

3 Movimientos

Prog

4 Movimientos

--- Elegir opción ---

Prog

Total → 5 Movimientos

ó
▲ y ▼

Cotas → 5 Movimientos

ó

■

Todos los mandos → 5 Movimientos

ó

Un solo emisor:

▲ o ■ o ▼

3 Movimientos

Del emisor a borrar → 5 Movimientos

ERA FIT BD AVANZADAS

MEMORIZACIÓN DE OTROS TRANSMISORES

Prog

Mando viejo → 2 Movimientos

■

Mando nuevo → 2 Movimientos

Prog

Mando viejo → 2 Movimientos

■

Mando nuevo → 3 Movimientos

PROGRAMAR EMISOR (Monodireccional)

Meter corriente	1 Movimiento
>10s	1 Movimiento
■(5s)	3 Movimientos

BORRADO TOTAL O PARCIAL (Monodireccional)

■	2 Movimientos
▲	3 Movimientos
■	3 Movimientos
▼	3 Movimientos
--- Elegir opción ---	

COTAS SUPERIOR E INFERIOR (Monodireccional)

▲ o ▼	Hasta cota apertura máxima
■	2 Movimientos
■	4 Movimientos
▲	2 Movimientos
■	3 Movimientos
NOTA: Para la posición de cierre cambiar el 1º, 4º y 5º paso por el pulsador ▼ para la cota (1).	

▲ y ▼	Para borrado total
ó	
■	Para borrar cotas (0,1,2 s)
ó	
Sin pulsar	Para borrar transmisores

NOTA: Nos dará 5 movimientos con cualquier tipo de borrado.
Si el tx no esta memorizado
 1º quitar y volver a meter alimentación
 2º pulsar durante 8 segundos el pulsador ■
 3º quitar y volver a meter alimentación y realizar tipo de borrado deseado

MEMORIZACIÓN DE OTROS TRANSMISORES (Monodireccional)

■	Nuevo → 8 segundos
■	Viejo → 3 pulsaciones lentas
■	Nuevo → 1 pulsación
El motor realizara tres movimientos	